



El temporizador dispone de las siguientes conexiones y controles:

- Relé libre de potencial para la activación del dispositivo externo (C, No, Nc).
- Potenciómetros para ajustar el tiempo de activación: potenciómetro de ajuste de minutos (P1) y potenciómetro de ajuste de segundos (P2).
- Conexión de pulsador de Activación temporizada (S, -): activa el relé del temporizador durante el tiempo programado.
- Conexión de pulsador para Reset (R,-): Permite desactivar el temporizador antes de finalizar el tiempo programado.
- Conexión de pulsador para activación directa (Ab, -): activa el relé del temporizador durante la pulsación del pulsador aquí conectado.
- Conexión para activación por llamada (I1, I2): permite conectar el hilo de llamada y negativo procedente de la placa de calle (instalaciones 4+N) y activar el temporizador al realizarse una llamada.

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
