



MANUAL DE INSTALAÇÃO

airHome400

UNIDADE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

UNIDADE EXTERIOR

RAC-DJ18WHAERAC-DJ25WHAERAC-DJ35WHAERAC-DJ50WHAEE

PR MANUAL DE INSTRUÇÕES

APENAS PARA TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO

AVISO

• Solicite a instalação da unidade ao seu agente de vendas ou a um técnico qualificado. Se a unidade não for instalada por um técnico qualificado, existe o risco de fuga de água, curto-circuito ou incêndio.

• Durante o processo de instalação, respeite as instruções existentes no manual de instalação. A instalação incorrecta poderá originar fuga de água, choque eléctrico e incêndio.

• Certifique-se de que os locais seleccionados para a montagem de ambas as unidades podem suportar o peso integral destas. Caso contrário, as unidades poderão cair e causar perigo.

• Respeite as normas e os regulamentos locais relativos a instalações eléctricas, bem como os métodos descritos no manual de instalação, quando efectuar a instalação eléctrica. Utilize os cabos aprovados oficialmente no seu país. Certifique-se de que utiliza o circuito especificado. A utilização de cabos de má qualidade ou a ligação incorrecta pode originar um curto-circuito ou um incêndio.

• Certifique-se de que utiliza os cabos especificados para ligação das unidades interior e exterior. Certifique-se de que as ligações estão apertadas depois de os condutores dos fios serem inseridos nos terminais para evitar que seja aplicada força externa à secção de ligação da base do terminal. A instalação incorrecta e a existência de folgas nos contactos poderão causar sobreaquecimento e incêndio.

• Utilize os componentes especificados para a montagem. Caso contrário, poderá existir o risco de queda das unidades, fuga de água, choque

• Certifique-se de que utiliza a tubagem adequada para o R32. Caso contrário, poderão ocorrer danos nos tubos de cobre ou avarias.

• Quando instalar ou mudar um aparelho de ar condicionado para outro lugar, certifique-se de que não entre ar no ciclo de refrigeração, além do refrigerante especificado (R32). Caso entre ar, o nível de pressão do ciclo de refrigeração pode aumentar anormalmente o que pode resultar numa ruptura ou causar ferimentos.

• Nunca instale um secador junto desta unidade R32 para garantir uma vida útil prolongada da mesma.

• Ventile a área de trabalho se ocorrer uma fuga de gás refrigerante durante a montagem. O gás refrigerante poderá tornar-se venenoso se entrar em contacto com uma chama.

• Quando a montagem estiver concluída, certifique-se de que não existem fugas de gás refrigerante. Se existir uma fuga de gás refrigerante no interior da divisão, este poderá tornar-se venenoso ao entrar em contacto com as chamas geradas por um aquecedor ou outro aparelho de queima doméstico.

• A execução de modificações não autorizadas no aparelho de ar condicionado pode ser perigosa. Se ocorrer uma avaria, contacte um técnico de ar condicionado ou um electricista qualificado. A reparação incorrecta poderá originar fuga de água, choque eléctrico, incêndio, etc.

Ferramentas necessárias para a instalação

(Marca ㊞ é uma ferramenta exclusiva para o R410A,R32) ㊞ Chave de parafusos • Fita métrica Faca • Serra • Berbequim ㇏ 65 mm • Chave sextavada (㊞ 4 mm) • Chave inglesa (14, 17, 19, 22 mm) ㊞ Detector de fugas de gás • Corta tubos Mastique • Fita isoladora • Alicates • Mandril ㊞ Adaptador de bomba de vácuo ㊞ Válvula de distribuição ㊞ Mangueira de carga ㊞ Bomba de vácuo

Arrefecimento e aquecimento

EE0018833N rev. 0-10/2023

AVISO

• Certifique-se de que liga o fio de terra do cabo da fonte de alimentação à unidade exterior, e entre a unidade exterior e a unidade interior. Não ligue o fio de terra das tubagens de água ou gás, condutores de pára-raios ou ao fio de terra da unidade telefónica. A ligação incorrecta do fio de terra poderá originar choques eléctricos.

• Quando instalar a unidade, certifique-se de que instala o tubo de refrigerante antes de colocar o compressor a funcionar. Se o tubo de refrigerante não for instalado e o compressor for colocado a funcionar com a válvula de serviço desaperitada, é aspirado ar e o nível de pressão do ciclo de refrigeração poderá aumentar de forma anormal, causando ruptura e ferimentos.

• Os cabos eléctricos não devem ser alterados nem acrescentados. Certifique-se de que utiliza um disjuntor separado. Caso contrário, poderá ocorrer incêndio ou choque eléctrico devido a falha da ligação, falha do isolamento ou sobrecarga.

• Certifique-se de que os cabos são ligados correctamente ao terminal e a tampa do terminal é fechada com firmeza. Caso contrário, poderá ocorrer sobreaquecimento nos contactos do terminal, incêndio ou choque eléctrico.

• Certifique-se de que não existe pó em nenhum dos pontos de ligação dos cabos eléctricos e instale-os de forma segura. Caso contrário, existe o risco de incêndio ou choque eléctrico.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

• O conteúdo desta secção é crucial para assegurar a segurança. Preste especial atenção aos símbolos seguintes.

AVISO .....

A utilização de métodos de instalação incorrectos poderá causar morte ou ferimentos graves.

CUIDADO .....

A instalação incorrecta poderá originar consequências graves.

Ligação à terra.

Este sinal nas imagens significa uma proibição.

Certifique-se de que a unidade está a funcionar correctamente após a instalação. Explique ao cliente como utilizar e efectuar a manutenção da unidade, conforme descrito no manual do utilizador. Indique ao cliente que deve guardar este manual de instalação juntamente com o manual de instruções.

• Monte a unidade exterior numa superfície estável para evitar vibrações e reduzir o nível de ruído.

• Decida a localização da tubagem depois de organizar os diferentes tipos de tubos disponíveis.

• Quando remover a tampa lateral, puxe a pega depois de desengançar o gancho puxando-a para baixo. Volte a instalar a tampa lateral pela ordem inversa à da remoção.

Vire este lado (lado da sucção) da unidade para a parede.

Remova a tampa lateral quando ligar a tubagem e o cabo de ligação.

Puxe para baixo

Vire este lado (lado da sucção) da unidade para a parede.

Remova a tampa lateral quando ligar a tubagem e o cabo de ligação.

Puxe para baixo

• Não toque na porta de sucção, na superfície inferior ou na lâmina de alumínio da unidade exterior. Se o fizer, poderá causar ferimentos.

DRENAGEM DA ÁGUA CONDENSADA DA UNIDADE EXTERIOR

Existem orifícios na base da unidade exterior para escoamento da água condensada.

• Para que a água condensada seja escoada, a unidade é instalada sobre um suporte ou bloco para ficar 100 mm acima do solo, como é mostrado na figura. Ligue o tubo de esgoto a um orifício.

• Após a instalação, verifique se o tubo de esgoto está fixado à base com firmeza.

RAC-DJ18/25/35WHAEBASE

mais de 70mm

1 TUBO DE ESGOTO

Diâmetro exterior 16 mm ou mais:

RAC-DJ50WHAEBASE

mais de 100mm

ORIFÍCIO DE ESGOTO

Diâmetro exterior 16 mm ou mais:

ORIFÍCIO DE ESGOTO

CASQUILHO

Empurre Empurre

• Instale a unidade exterior horizontalmente e certifique-se de que a água condensada é escoada adequadamente.

• Caso a unidade seja utilizada em zonas muito frias, a água condensada pode congelar na base e bloquear o escoamento. Neste caso, remova o casquilho e o tubo de esgoto na base da unidade. (À esquerda e centro perto da purga de ar, 1 em cada lugar). O escoamento passa a ser efectuado sem dificuldade. Certifique-se de que a distância entre o orifício de esgoto e o solo é de 250 mm ou superior.

AVISO

• Deve ser instalado um disjuntor na caixa de distribuição para o cabo da fonte de alimentação ligado directamente à unidade exterior. No caso de existirem outras instalações, tem de ser instalado um interruptor principal com um intervalo de contacto superior a 3 mm. A não instalação do disjuntor poderá originar perigo de choque eléctrico.

• Não instale a unidade perto de um local onde exista gás inflamável. Existe risco de incêndio da unidade exterior se ocorrerem fugas de gás na sua proximidade.

• Quando instalar a mangueira de drenagem, certifique-se de que a água flui livremente. A instalação incorrecta poderá causar fugas de água e danificar o mobiliário.

• Deve ser utilizado um cabo de alimentação aprovado pela norma IEC. Tipo de cabo de alimentação: NYM.

Ferramenta de corte

Tubo de cobre

Matriz

Matriz

Tubo de cobre

• Antes de proceder à mandrilagem, coloque a porca de expansão.

• Utilize a ferramenta exclusiva para o refrigerante R410A, R32.

A ESCOLHA DO LOCAL DE MONTAGEM

(Tenha em atenção as informações seguintes e obtenha a permissão do cliente antes de proceder à instalação.)

AVISO

• A unidade exterior tem de ser montada num local que possa suportar peso elevado. Caso contrário, o ruído e vibrações aumentarão.

• Quando terminar a recolha de refrigerante (bombagem), pare o compressor e remova o tubo de refrigerante. Se remover o tubo de refrigerante enquanto o compressor está a funcionar e a válvula de serviço for desaperitada, o ar é aspirado e começa a ser criada rapidamente pressão no sistema do ciclo de congelação, causando explosão ou ferimentos.

AVISO

• Seleccionar o local de instalação: um local adequado que reduza o impacto da chuva e da exposição directa ao sol, que podem afectar o desempenho da unidade. Deverá ainda existir uma boa ventilação e ausência de obstruções.

• O ar que sai da unidade não deve apontar directamente para animais ou plantas.

• As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm de estar bem ventilados.

• Certifique-se de que o ar quente que sai da unidade e o ruído não perturbam os vizinhos.

• Não instale a unidade num local onde exista gás inflamável, vapor, óleo ou fumo.

• A localização tem de ser adequada para a drenagem da água.

• Coloque a unidade interior e o cabo de ligação afastados pelo menos 1 metro da antena ou da linha de sinal de televisão, rádio ou telefone. Serão assim evitadas interferências.

Figura que ilustra a instalação da unidade exterior.

Dimensões da chapa de montagem da unidade exterior

RAC-DJ18/25/35WHAEBASE

Chapa de montagem

10

317

297

500

34

12

80

50

RAC-DJ50WHAEBASE

Chapa de montagem

10

340

320

500

34

12

80

50

Nome dos Componentes Exteriores

N.º

Item

Qtd

1

Tubo de esgoto

1

2

Casquilho

2

(RAC-DJ50WHAEBASE)

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de 200 mm

• O óleo da unidade de refrigeração é facilmente afectado pela humidade. Tome as precauções necessárias para impedir a entrada de água no ciclo.

• A diferença de altura entre a unidade interior e exterior deve ser inferior a 10 metros.

• O tubo de ligação tem de ser isolado com tubo de isolamento e coberto com fita isoladora, independentemente do comprimento. (O isolamento irá deteriorar-se se não for revestido com fita isoladora).

Ligação da mangueira de drenagem isolada.

Diâmetro interno 16 mm

Para a tubagem interior, utilize mangueira de drenagem isolada (disponível comercialmente).

• Deixe uma folga tão grande quanto possível

As folgas para a parte superior, esquerda, direita e frontal da unidade encontram-se especificadas na figura abaixo. Pelo menos três dos lados acima indicados têm d

mais de 200 mm

mais de 150 mm

mais de 100 mm

mais de 300 mm

mais de