

TYDOM I.O

ES Pasarela domótica



www.deltadore.com

La calidad de la conexión de su producto puede verse alterada por distintas modificaciones de la arquitectura IP en la que funciona.

Estas modificaciones pueden ser, de forma no restrictiva, un cambio de material, una actualización de software o una configuración, que intervienen en los equipos de su operador o cualquier otro equipo multimedia como tablet, smartphone, etc.

Android™ y Google play son marcas registradas de Google Inc. IOS™ es una marca registrada de Cisco Systems Inc. WiFi es una marca registrada por Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

Debido a la evolución de las normas y del material, las características indicadas en el texto y las imágenes de este documento solo nos comprometen después de haber sido confirmados por nuestros servicios.

	Alimentación por adaptador de corriente Ktec - Modelo : KSAS0050500100VED o LEI : MU05BS050100-C5 Valores eléctricos AC : 100-240V~ 50/60 Hz, 0,18A - DC : 5V= 1A Sólo estos adaptadores deben ser utilizados por el TYDOM 1.0.
	Consumo en espera : 0,58W - Consumo : 0,7W Max.
	-20°C / +70°C
	-10°C / +40°C
	IP 30
	100 x 100 x 30 mm



1 Contenido

- A. TYDOM 1.0
Pasarela casa conectada aplicación DELTA DORE TYDOM smartphone y tablet
- B. Cable Ethernet
- C. Alimentación de red
- D. Instrucciones de instalación / Información importante acerca del producto

2 Descripción

E. Testigo de visualización del estado del sistema

Conexiones:

- F. Toma Ethernet
- G. No usado
- H. Toma adaptador de corriente

Tecla : I. Tecla de configuración/información

3 Instalación

- 3.1 Conecte su TYDOM 1.0 en función de su instalación en el siguiente orden:
- 1: Conecte el cable Ethernet (B).
 - 2: Conecte la fuente de alimentación (C).
- 3.2 Descargue la aplicación TYDOM
1. Según su dispositivo: Conéctese a Google Play o App Store
 2. Busque y descargue la aplicación gratuita «TYDOM»
 3. Active la conexión WIFI de su smartphone o su tablet y conéctese a la misma red local que su TYDOM 1.0.
- 3.3 Configure la aplicación TYDOM.
- 1 Anote los últimos 6 caracteres de la dirección MAC de su TYDOM 1.0.
 - 2 Abra la aplicación TYDOM y siga las instrucciones.

4 Información y asistencia

Testigo	Estado del sistema
Parpadeo verde	Sistema accesible en local y a distancia, usuario conectado
Verde fijo	Sistema accesible en local y a distancia
Parpadeo naranja	Sistema accesible en local, usuario conectado
Naranja fijo	Sistema accesible en local
Rojo fijo	Sin dirección IP asignada


Función diagnóstico

Pulse brevemente la tecla (visualización del testigo durante 10 segundos)

Amarillo parpadeante	IP fija OK
Azul parpadeante	DHCP OK
Azul parpadeante (3x)	DHCP en curso. Compruebe la activación del DHCP en el router
Rojo parpadeante	Sin conexión de red. Compruebe la conexión Ethernet

Funciones avanzadas


Resumen de las funciones accesibles con ayuda de la tecla.



A IP fija -> DHCP Pulse al menos 3 segundos la tecla	
Testigo	Acción
Magenta parpadeante (lento)	Suelte la tecla (antes de 15 segundos)
B Eliminar contraseña Pulse al menos 15 segundos la tecla	
Testigo	Acción
Magenta parpadeante (rápido)	Suelte la tecla (antes de 30 segundos)
C RESET Pulse al menos 30 segundos la tecla	
Estado del sistema	Suelte la tecla → Uso DHCP → Eliminar contraseña → Eliminar asociaciones

TYDOM I.O

PT Ponte de sistema doméstico



www.deltadore.com

A qualidade da ligação do seu elemento pode ser alterada através de diferentes modificações da arquitectura IP na qual funciona.

Essas modificações podem ser, de forma não limitativa, a alteração do material, a actualização ou configuração do software, intervenções nos equipamentos do seu operador ou em qualquer outro equipamento multimédia, tal como o tablet, smartphone, etc.

Android™ e Google Play são marcas registadas da Google Inc. IOS™ é uma marca registada da Cisco Systems Inc. WiFi é uma marca registada pela Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

Em virtude da evolução das normas e do material, as características indicadas pelo texto e as imagens do presente documento vinculam-nos unicamente após confirmação pelos nossos serviços.

	Fonte de alimentação através de adaptador AC Ktec - Modelo : KSAS0050500100VED ou LEI : MU05BS050100-C5 Valores eléctricos AC : 100-240V~ 50/60 Hz, 0,18A - DC : 5V= 1A Apenas estes adaptadores devem ser utilizados pelo TYDOM 1.0.
	Consumo de energia em espera : 0,58W - Consumo : 0,7W Max.
	-20°C / +70°C
	-10°C / +40°C
	IP 30
	100 x 100 x 30 mm



1 Conteúdo

- A. TYDOM 1.0
Ponte de sistema doméstico para a aplicação DELTA DORE TYDOM para smartphone e tablet.
- B. Cabo Ethernet.
- C. Alimentação da rede eléctrica.
- D. Manual de instalação / Important product information.

2 Descrição

E. Indicador de visualização do estado do sistema

Ligações :

- F. Entrada Ethernet.
- G. Não utilizado.
- H. Entrada do adaptador da rede eléctrica.

Tecla : I. Tecla de configuração / informação.

3 Instalação

- 3.1 Ligue o seu TYDOM 1.0 em função da sua instalação, na seguinte ordem:
- 1 : Conecte o cabo Ethernet (B).
 - 2 : Conecte a fonte de alimentação da rede eléctrica (C).
- 3.2 Transfira a aplicação TYDOM.
1. Consoante o seu aparelho: Aceda ao Google Play ou à App Store.
 2. Procure e transfira a aplicação gratuita "TYDOM".
 3. Active a ligação Wi-Fi do seu smartphone ou tablet.
e conecte-se à mesma rede local do seu TYDOM 1.0.
- 3.3 Transfira a aplicação TYDOM.
- 1 Tome nota dos últimos 6 caracteres do endereço MAC do seu TYDOM 1.0.
 - 2 Abra a aplicação TYDOM e deixe-se guiar.

4 Informações e assistência

Indicador luminoso	Estado do sistema
Verde intermitente	Sistema acessível em modo local e remoto, utilizador ligado
Verde fixo	Sistema acessível em modo local e remoto
Laranja intermitente	Sistema acessível em modo local, utilizador ligado
Laranja fixo	Sistema acessível em modo local
Vermelho fixo	Sem endereço IP atribuído

Função de diagnóstico

Prima brevemente a tecla (visualização do indicador luminoso durante 10 segundos)

Amarelo intermitente	IP fixo OK
Azul intermitente	DHCP OK
Azul intermitente (3x)	DHCP em curso Verifique a activação de DHCP na BOX
Vermelho intermitente	Sem ligação de rede Verifique a ligação Ethernet

Funções avançadas

Resumo das funções acessíveis com a tecla.



IP fixo -> DHCP Prima a tecla durante pelo menos 3 segundos	
Indicador luminoso	Acção
Magenta intermitente (lento)	Solte a tecla (antes de 15 segundos)

Apagar palavra-passe Prima a tecla durante pelo menos 15 segundos	
Indicador luminoso	Acção
Magenta intermitente (rápido)	Solte a tecla (antes de 30 segundos)

RESET Prima a tecla durante pelo menos 30 segundos	
Estado do sistema	Solte a tecla → Utilização de DHCP → Eliminação da palavra-passe → Eliminação das associações