


SAR-90 UNIDAD DE RELÉ / RELAY UNIT



Sonerías adicionales
y unidades de relé

*Call repeater
and relay units*

manual de instalación
instructions manual


Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.




golmar@golmar.es
www.golmar.es

T1190

Rev.0108



SAR-90 UNIDAD DE RELÉ / RELAY UNIT



Sonerías adicionales
y unidades de relé

*Call repeater
and relay units*

manual de instalación
instructions manual


Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.




golmar@golmar.es
www.golmar.es

T1190

Rev.0108



SAR-90 UNIDAD DE RELÉ / RELAY UNIT



Sonerías adicionales
y unidades de relé

*Call repeater
and relay units*

manual de instalación
instructions manual


Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.




golmar@golmar.es
www.golmar.es

T1190

Rev.0108



SAR-90 UNIDAD DE RELÉ / RELAY UNIT



Sonerías adicionales
y unidades de relé

*Call repeater
and relay units*

manual de instalación
instructions manual

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

T1190

Rev.0108

Sonerías auxiliares
Call repeater

Ámbito de aplicación
Scope

- S-4 T-810, T-810R, T-910, T-910R
T-712VD, T-710R.
- S-8 Xic-90, T-800, T-900, T-902, T-900VD
T-910, T-910R, T-700, T-712VD,
T-710R, T-722VD.



- SAV-90 T-840, T-940 Plus, T-730/R5
Shiner-90, Shiner Plus, Platea Plus,
Platea R5, CE-990 Plus, CE-941 Plus.

Unidades de relé
Relay units

- R-3 T-810, T-810R, T-910, T-910R,
T-712VD, T-710R.


- SAR-90 T-840, T-940 Plus, T-730/R5
Shiner-90, Shiner Plus, Platea Plus,
Platea R5, CE-990 Plus, CE-941 Plus

S-4 SONERÍA AUXILIAR / CALL REPEATER




SAV-90 SONERÍA AUXILIAR / CALL REPEATER


Selección del volumen de llamada mediante CN2.
Setting the call volume with CN2 jumper.




Máximo/Maximum.



Medio/Medium.



Mínimo/Minimum.



Sonerías auxiliares
Call repeater

Ámbito de aplicación
Scope

- S-4 T-810, T-810R, T-910, T-910R
T-712VD, T-710R.
- S-8 Xic-90, T-800, T-900, T-902, T-900VD
T-910, T-910R, T-700, T-712VD,
T-710R, T-722VD.



- SAV-90 T-840, T-940 Plus, T-730/R5
Shiner-90, Shiner Plus, Platea Plus,
Platea R5, CE-990 Plus, CE-941 Plus.

Unidades de relé
Relay units

- R-3 T-810, T-810R, T-910, T-910R,
T-712VD, T-710R.


- SAR-90 T-840, T-940 Plus, T-730/R5
Shiner-90, Shiner Plus, Platea Plus,
Platea R5, CE-990 Plus, CE-941 Plus

S-4 SONERÍA AUXILIAR / CALL REPEATER




SAV-90 SONERÍA AUXILIAR / CALL REPEATER


Selección del volumen de llamada mediante CN2.
Setting the call volume with CN2 jumper.




Máximo/Maximum.



Medio/Medium.



Mínimo/Minimum.



Sonerías auxiliares
Call repeater

Ámbito de aplicación
Scope

- S-4 T-810, T-810R, T-910, T-910R
T-712VD, T-710R.
- S-8 Xic-90, T-800, T-900, T-902, T-900VD
T-910, T-910R, T-700, T-712VD,
T-710R, T-722VD.



- SAV-90 T-840, T-940 Plus, T-730/R5
Shiner-90, Shiner Plus, Platea Plus,
Platea R5, CE-990 Plus, CE-941 Plus.

Unidades de relé
Relay units

- R-3 T-810, T-810R, T-910, T-910R,
T-712VD, T-710R.


- SAR-90 T-840, T-940 Plus, T-730/R5
Shiner-90, Shiner Plus, Platea Plus,
Platea R5, CE-990 Plus, CE-941 Plus

S-4 SONERÍA AUXILIAR / CALL REPEATER




SAV-90 SONERÍA AUXILIAR / CALL REPEATER


Selección del volumen de llamada mediante CN2.
Setting the call volume with CN2 jumper.




Máximo/Maximum.



Medio/Medium.



Mínimo/Minimum.



Sonerías auxiliares
Call repeater

Ámbito de aplicación
Scope

- S-4 T-810, T-810R, T-910, T-910R
T-712VD, T-710R.
- S-8 Xic-90, T-800, T-900, T-902, T-900VD
T-910, T-910R, T-700, T-712VD,
T-710R, T-722VD.



- SAV-90 T-840, T-940 Plus, T-730/R5
Shiner-90, Shiner Plus, Platea Plus,
Platea R5, CE-990 Plus, CE-941 Plus.

Unidades de relé
Relay units

- R-3 T-810, T-810R, T-910, T-910R,
T-712VD, T-710R.


- SAR-90 T-840, T-940 Plus, T-730/R5
Shiner-90, Shiner Plus, Platea Plus,
Platea R5, CE-990 Plus, CE-941 Plus

S-4 SONERÍA AUXILIAR / CALL REPEATER




SAV-90 SONERÍA AUXILIAR / CALL REPEATER


Selección del volumen de llamada mediante CN2.
Setting the call volume with CN2 jumper.



Máximo/Maximum.



Medio/Medium.



Mínimo/Minimum.

