

SENSOR TEMPERATURA REMOTO

Sensor para detectar la temperatura ambiental

PQRSTA0



Características

- Ayuda a detectar la temperatura ambiental exacta en lugar del sensor de temperatura de la unidad interior
- Aplicado al cassette techo, conducto oculto en techo, THERMA V e Hydro Kit
- Cable extensión (15m) incluido

Combinación

1. Cablear a la caja de control en la unidad interior eliminando el termistor existente y conecta el alargador en su lugar.
2. Corta el alargador a la longitud adecuada y conecta el terminal tornillo del sensor remoto.

