

size:210X297MM
中间虚线为压痕线



INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/
BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/
KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUCCIONES
BULKHEAD/ HUBLOT/ SKILJEVÄGG/ Skott/
BULKHEAD-VALAISIN/ANTEPARO

1

2

3

4

5

6

7

X 2

X 2



INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/ BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/ KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUCCIONES BULKHEAD/ HUBLOT/ SKILJEVÄGG/ Skott/ BULKHEAD-VALAISIN/ANTEPARO

SGSO Sku	* Size	* CCT	* Power	* CRI	Lumen	* Life time	* BA
0028920106	Ø300*65mm	4000K	14W	>80	1200lm	25000H	120°

- * Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Size/ Size/ Talla
- * CCT/ Couleur de température
- * Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Power/ Power/ Energia
- * CRI/ IRC : Indice de rendu des couleurs
- * Life time/ Durée de vie/ Livstid/ Levetid/ Kestoikä/ Vida útil/ Toda la vida
- * BA/ Angle du faisceau

220-240V~ 50/60Hz IP44 C E    t_a 25°C

GB WARNING:

1. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
2. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
3. This product contains a light source of energy efficiency class<E>
4. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



SE WARNING:

1. Se till att elnätet är avstängt innan du installerar armaturen.
2. Ljuskällan i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person.
3. Denna produkt innehåller en ljuskälla för energieffektivitetsklass<E>
4. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall. För att förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, är återvinning ett ansvarsfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, ska retur- och insamlingssystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.



FI WARNING:

1. Varmista, että päävirta on kytketty pois päältä ennen valaisimen asennusta.
2. Tässä valaisimessa olevan valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö.
3. Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen<E>
4. Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen. Jotta vältetään sääntelemättömän jätteiden hävityksen ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvasta mahdollisesta haitasta, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävissäsi olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.



FR Avertissement:

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
2. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
3. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique<E>
4. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



NO WARNING:

1. Kontroller at hovedstrømnettet er slått av før armaturen monteres.
2. Lyskilden i denne armaturen skal bare byttes ut av produsenten eller hans serviceagent eller en lignende kvalifisert person.
3. Dette produktet inneholder en lyskilde for energieffektivitetsklasse<E>
4. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.



ES ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de que el suministro eléctrico principal esté apagado antes de instalar la luminaria.
2. La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o su servicio agente o una persona calificada similar.
3. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética<E>
4. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por eliminación de residuos, reciclos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Regresar su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde se encuentra el producto. fue comprado. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

