


Golmar

Yokis®

PUESTA EN MARCHA DEL ASISTENTE DE GOOGLE



Asistente de Google



CONTENIDO

Puesta en marcha Asistente de Google


- | | |
|--|-----------|
| 1. <u>Vinculación de una cuenta Yokis con el Asistente de Google</u> | Página 3 |
| 2. <u>Comandos de voz</u> | Página 23 |
| 3. <u>Actualización de cambios en la instalación</u> | Página 26 |

Nota: Este manual puede quedar desactualizado debido a cambios realizados por el propietario de la aplicación.

1. VINCULACIÓN DE UNA CUENTA YOKIS CON EL ASISTENTE DE GOOGLE




Crea una casa



Asigna tus dispositivos a habitaciones para controlarlo todo desde un único lugar

Empezar

Pulsar sobre la opción "Empezar".



Nombre y dirección de la casa

El nombre de tu casa te ayuda a identificarla fácilmente.
La dirección se usará, por ejemplo, para darte indicaciones.

Nombre de la casa
Golmar

Carrer del Silici, Cornellà de Llobregat, Esp 

Introducir el nombre deseado para la nueva casa y su dirección. Luego, pulsar sobre la opción "Siguiente".

Pulsar sobre la opción "Siguiente".

Siguiente



Acceso a la ubicación

Se necesita acceso a la ubicación para detectar señales de redes Wi-Fi y Bluetooth cercanas y determinar tu ubicación durante el proceso de configuración de tu casa y tu dispositivo



Pulsar sobre la opción "Siguiente".

[Ayuda](#)[Siguiente](#)

Acceso a la ubicación

Se necesita acceso a la ubicación para detectar señales de redes Wi-Fi y Bluetooth cercanas y determinar tu ubicación durante el proceso de configuración de tu casa y tu dispositivo




Pulsar sobre la opción "Permitir....".

¿Quieres permitir que Home acceda a la ubicación de este dispositivo?

[Permitir si la aplicación está en uso](#)[Denegar](#)[Ayuda](#)[Siguiente](#)

Buscando dispositivos




Cancelar



Se ha detectado un dispositivo
Google Home

¿Quieres configurar este dispositivo?



[Configurar un dispositivo diferente](#)

Pulsar sobre la
opción "Sí".

[Saltar](#)

[Sí](#)



Estableciendo conexión con Google Home...

Es posible que el teléfono o el tablet se desconecten de la red Wi-Fi durante la configuración

[Cancelar](#)

¿Has oído el sonido?

Así puedes saber si te has conectado al dispositivo Google Home correcto



El Google Home emitirá un sonido, luego pulsar sobre la opción "Sí".

[Reintentar](#)[Sí](#)

Ayúdanos a mejorar Google Home

Comparte con Google estadísticas del dispositivo e informes sobre fallos automáticamente para mejorar la experiencia de todos los usuarios. [Más información](#)



Pulsar sobre la opción deseada

No, gracias

Sí, acepto

¿Dónde está este dispositivo?

Elige una ubicación para Google Home. Te ayudará a organizar tus dispositivos.

Crear habitación

Baño

Buhardilla

Cobertizo

Cocina

Comedor

Cuarto de estar

✓ Despacho

Indicar la ubicación del dispositivo y, luego pulsar sobre la opción "Siguiente".

Siguiente

Conéctate a una red Wi-Fi

Elige la red Wi-Fi que quieras utilizar con tu dispositivo
Google Home

 HUAWEI-B310-1E60

 DTC-2G

 GOLMAR_ADMV

 GOLMAR_VISITAS

 PRUEBAS_BCN

 guest network

 Golmar Export

Seleccionar la red deseada y,
luego pulsar sobre la opción
"Siguiente".


Cancelar

Siguiente



Conectándose a la red Wi-Fi

Google Home está conectándose a HUAWEI-B310-1E60



Conectado



Antes de utilizar tu Asistente de Google

Aquí tienes algunas cosas que debes saber antes de usar tu Google Home

Partners de Google

Los partners de Google son empresas que tienen una relación comercial con Google.

Servicios y tu privacidad

Cuando controlas un servicio a través del Asistente mediante la voz, Google comparte información con ese servicio para responder a tu solicitud.

Invitados y tu Asistente

Informa a tus amigos y familiares de que sus interacciones se guardarán en tu cuenta de Google a menos que vinculen su cuenta.

Pulsar sobre la opción "Más".

[Más información](#)

[Más](#)





Antes de utilizar tu Asistente de Google

Aquí tienes algunas cosas que debes saber antes de usar tu Google Home

Partners de Google

Los partners de Google son empresas que tienen una relación comercial con Google.

Servicios y tu privacidad

Cuando controlas un servicio a través del Asistente mediante la voz, Google comparte información con ese servicio para responder a tu solicitud.

Invitados y tu Asistente

Informa a tus amigos y familiares de que sus interacciones se guardarán en tu cuenta de Google a menos que vinculen su cuenta.

Pulsar sobre la opción "Siguiente".

[Más información](#)[Siguiente](#)

Activar Voice Match en este dispositivo

El Asistente ya puede reconocer tu voz y diferenciarla de otras.



Pulsar sobre la opción "No, gracias".

[No, gracias](#)[Siguiente](#)



Servicio de música predeterminado

Cuando le pidas al Asistente que reproduzca música,
utilizará este servicio automáticamente

Patrocinado 



Spotify

Servicio gratuito disponible



YouTube Music

Servicio gratuito disponible



Google Play Música

Se necesita una suscripción a Play Música



Deezer

Se necesita una cuenta de Deezer Premium+

Pulsar sobre la
opción "Siguiente".

Siguiente



Vincula tus servicios de vídeo

Deja que los demás utilicen tus servicios de vídeo solo con
pedírselo al Asistente

[Más información sobre servicios de vídeo](#)

Patrocinado 



Netflix

Se necesita una cuenta de Netflix



Pulsar sobre la
opción "Siguiente".


Ahora no

Siguiente



Empieza a hacer llamadas de voz

Usa tu cuenta de Google Duo para hacer llamadas de voz de alta calidad con cualquier usuario de Duo. Además, puedes llamar a tu propio altavoz para hablar con quien se encuentre en casa.



Puedes quitar tu cuenta de Duo del altavoz o eliminarla desde los ajustes del Asistente en cualquier momento.

Pulsar sobre la opción "Ahora no".

Ahora no

Continuar



Listo

Aquí encontrarás un resumen de lo que has configurado y otras acciones que puedes realizar

Opcionales



Reproducción de música
Despacho



Completadas



Dispositivos
Despacho



Servicios
YouTube Music



Wi-Fi
HUAWEI-B310-1E60


Pulsar sobre la opción "Continuar".

Continuar



El dispositivo Despacho está listo

Descubre todo lo que puedes hacer



Pulsar sobre la opción "Continuar".

Continuar



Solo di "Ok Google"

Tu Asistente de Google responderá cuando digas "Ok Google"



Música

"Pon la lista de reproducción de entrenamiento"

"Pon el volumen al nivel 7"

"Bájalo"

Pulsar sobre la opción "Más".

Más



Habilita el control por voz y más

Añadir a la casa

+ Configurar dispositivo

+ Invitar miembro a la casa

Crear grupo de altavoces

🏠 Crear casa

Gestionar servicios

🎵 Música

📺 Vídeo

🏠 Nest Aware

Ofertas

🏷️ Ofertas

Pulsar sobre la opción "Configurar dispositivo".



Configurar

Configura nuevos dispositivos o añade otros dispositivos y servicios a tu casa

Nuevos dispositivos

Configurar dispositivos nuevos



Google Home, Chromecast, pantallas inteligentes y dispositivos Made For Google, como las bombillas inteligentes C by GE y Philips Hue Bluetooth (sin Hue Bridge)

Funciona con Google

¿Has configurado algún dispositivo?



Vincula los servicios de tu hogar inteligente, como Philips Hue (con Hue Bridge) y TP-Link

Pulsar sobre la opción "Configurar dispositivo".




7:58



Control de la casa

Añadir nuevo

- !Nobre Automação
- #Age of Discovery IoT
- +HomeHome
- 1H 1Home for KNX and Loxone
- 360 IoT
- @Foscam Camera
- @Nodus Smart
- @TOLIGO (トリゴ)
- Abode Smart Home
- AC Freedom
- AC Freedom EU



Pulsar sobre la opción de “búsqueda”. Introducir Yokis y, finalmente clicar sobre su icono.

8:05



yoki



Añadir nuevo



Yokis Yokis YnO



Se está enlazando tu cuenta de Yokis YnO







11:13



Pulsar sobre la
flecha "Atrás".

Configurar

Configura nuevos dispositivos o añade otros dispositivos y servicios a tu casa

Nuevos dispositivos

Configurar dispositivos nuevos



Google Home, Chromecast, pantallas inteligentes y dispositivos Made For Google, como las bombillas inteligentes C by GE y Philips Hue Bluetooth (sin Hue Bridge)

Funciona con Google

¿Has configurado algún dispositivo?



Vincula los servicios de tu hogar inteligente, como Philips Hue (con Hue Bridge) y TP-Link



11:13



Pulsar sobre la
flecha "Atrás".

Habilita el control por voz y más

Añadir a la casa



Configurar dispositivo



Invitar miembro a la casa



Crear grupo de altavoces



Crear casa

Gestionar servicios



Música



Vídeo



Nest Aware

Ofertas



Ofertas



Golmar

Invitar miembro a la casa X



Luces



Multimedia



Emitir



Rutinas



Ajustes

Cocina

1 dispositivo



Iluminación Co...

Activar

De ho



Desde esta pantalla de la aplicación será posible encender, apagar, regular, los módulos Yokis. Esto mismo será posible hacerlo mediante los comandos de voz que se muestran en el siguiente punto de este manual. “2. Comandos de voz”.

2. COMANDOS DE VOZ

Ok Google, ¿cuánto voy a tardar en llegar al trabajo?



Como el trafico es fluido de tu ubicación al trabajo puedes tardar 37 minutos



2. Comandos de voz

a. Luces



OK Google, enciende (o apaga) [X dispositivo]

Encenderá (o apagará) el dispositivo mencionado.



OK Google, enciende (o apaga) [Y estancia]

Es posible llamar a cualquier habitación que contenga luces. Encenderá todas las luces de esa habitación.



OK Google, enciende (o apaga) [X de Y]

X = dispositivo, Y = estancia.



OK Google, está X (dispositivo) apagado (o encendido)?

Nos dirá el estado en el que se encuentra el dispositivo.



OK Google, enciende X (dispositivo) al Y %

Para ajustar luces compatibles con la regulación de intensidad, regulación del 0 al 100%.

Para apagar luces regulables será posible hacerlo con los siguientes comandos:



OK Google, apaga X (dispositivo regulador)



OK Google, atenúa X al 0% (dispositivo regulador)



OK Google, baja X al 0% (dispositivo regulador)

Nota:

- En lugar de “enciende” es posible decir “activa”, así como reemplazar “apaga” por “desactiva”.
- En la regulación de luces es posible decir en lugar de enciende: atenúa, sube o baja.

2. Comandos de voz

b. Persianas



OK Google, sube (o baja) [X persiana]

Subirá (o bajará) la persiana mencionada.



OK Google, sube (o baja) [Y estancia]

*Es posible llamar a cualquier habitación que contenga persianas.
Subirá o bajará todas las persianas de esa habitación.*



OK Google, sube (o baja) [X de Y]

X = persiana, Y = estancia.



OK Google, sube (o baja) [X persiana] al Y%

Para ajustar la persiana en una posición entre el 0 y el 100%.



3. ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS EN LA INSTALACIÓN



4. Actualización de cambios en la instalación

En caso de realizar alguna modificación en la instalación además de volverla a volcar al Yokis hub, es necesario actualizar esta información en la aplicación Google Home.

Para ello habrá que desvincular y vincular nuevamente la cuenta Yokis YnO de la app Google Home.





Configurar

Configura nuevos dispositivos o añade otros dispositivos y servicios a tu casa

Nuevos dispositivos

Configurar dispositivos nuevos



Google Home, Chromecast, pantallas inteligentes y dispositivos Made For Google, como las bombillas inteligentes C by GE y Philips Hue Bluetooth (sin Hue Bridge)

Funciona con Google

¿Has configurado algún dispositivo?

Vincula los servicios de tu hogar inteligente, como Philips Hue (con Hue Bridge) y TP-Link

Pulsar sobre la opción
“¿Has configurado algún
dispositivo?”.



Control de la casa



Servicios vinculados



Yokis YnO
8 dispositivos

Añadir nuevo



!Nobre Automação



#Age of



+HomeHome



1Home for KNX and Loxone



360 IoT



@Foscam Camera



@Nodus Smart





@TOLIGO (トリゴ)






Ahome Smart Home



Pulsar sobre el icono
Yokis.








Ahora, ya estará nuevamente vinculada la cuenta Yokis YnO.

Galmar

Yokis



Asistente de Google