

SIEMENS
SCALANCE XC208G
F
RM
SB
DM1
DM2
L1
L2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
SELECT/
SET
CONSOLE
FAULT
F1
F2
L1+
M1
M2
L2+
P1 TO P8 FOR LAN ONLY
2D8-0GA00-2TC2