
SIEMENS
SCALANCE XC206-2
F
RM
SB
DM1
DM2
L1
L2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
SELECT/
SET
CONSOLE
FAULT
F1
F2
L1+
M1
M2
L2+
P1 TO P6: FOR LAN ONLY
205-2BB00-2AC2